

Hämtintervaller i Täby kommun

I tabellen finns en sammanställning av hämtintervall för de olika avfallsslagen.

Eventuella undantag och möjligheter till dispens finns beskrivna i föreskrifterna.

Typ av avfall	Hämtintervall för enfamiljshus	Hämtintervall för flerbostadshus och grupphusområden	Hämtintervall för fritidshus	Hämtintervall för verksamheter
Restavfall (utom avfall lämnat i sopsug)	Hämtas av kommunens entreprenör varje eller varannan vecka. Vid utsortering av matavfall kan månadshämtning medges.	Hämtas av kommunens entreprenör en till tre gånger per vecka. För hämtning av hushållsavfall i underjordiska behållare med utsortering av matavfall kan hämtning varannan vecka medges.	Hämtas av kommunens entreprenör varje vecka under perioden maj t.o.m. september. Från oktober t.o.m. april sker månadshämtning.	Hämtas av kommunens entreprenör en till tre gånger per vecka.
Icke brännbart hushållsavfall	Hämtas av kommunens entreprenör som icke brännbart grovavfall, se Grovavfall nedan. Kan lämnas till ÅVC*.	Hämtas av kommunens entreprenör som icke brännbart grovavfall, se Grovavfall nedan. Varje hushåll kan lämna till ÅVC.	Kan lämnas till ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas till ÅVC.
Matavfall	Hämtas varje eller varannan vecka av kommunens entreprenör. Kan komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till avfallsansvarig nämnd.	Hämtas varje vecka av kommunens entreprenör.	Hämtas varje vecka under perioden maj t.o.m. september av kommunens entreprenör.	Hämtas av kommunens entreprenör 1-3 gånger i veckan. Hämtning från tank sker minst en gång i månaden.
El-avfall	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Kan lämnas till ÅVC.	Hämtas 1 gång/månad, från av fastighetsinnehavaren anvisat utrymme eller plats, av kommunens entreprenör. Varje hushåll kan lämna till ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Kan lämnas till ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas till ÅVC.
Kyl och frys	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Kan lämnas till ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Varje hushåll kan lämna till ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Kan lämnas till ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas till ÅVC.
Farligt avfall (FA)	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning av miljöboxen. Kan lämnas till kommunens miljöstationer, ambulerande FA**-bil och ÅVC.	Varje hushåll kan lämna i kommunens miljöstationer, ambulerande FA-bil eller till ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning av miljöboxen. Kan lämnas till kommunens miljöstationer, ambulerande FA-bil och ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas till ÅVC.
Småbatterier	Kan lämnas till ÅVC, batterirör/batteriholk eller FA-bilen. Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning av miljöboxen.	Varje hushåll kan lämna till ÅVC, i batterirör/batteriholk eller i FA-bilen. Hämtas tillsammans med el-avfallet i avfallsutrymmet (av kommunens entreprenör).	Kan lämnas till ÅVC, batterirör/ batteriholk eller FA-bilen. Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning av miljöboxen.	Hämtas inte via kommunen. Valfri entreprenör kan anlitas.

Typ av avfall	Hämtintervall för enfamiljshus	Hämtintervall för flerbostadshus och grupphusområden	Hämtintervall för fritidshus	Hämtintervall för verksamheter
Grovavfall	Sorteras och lämnas till ÅVC. Hämtas vid fastighet efter beställning hos kommunens entreprenör. Max 1,5 m ³ (motsvarar 8-9 säckar/kollin) får lämnas vid samma tillfälle.	Hämtas vid fastighet efter beställning av fastighetsinnehavaren hos kommunens entreprenör. Eller via regelbunden hämtning 12-156 ggr/per år, i behållare och utrymme enligt fastighetsinnehavarens anvisningar. Varje hushåll kan sortera och lämna på ÅVC.	Sorteras och lämnas på ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan sorteras och lämnas på ÅVC.
Trädgårdsavfall	Tre hämtningar, från april till och med november kan beställas hos kommunens entreprenör (emballerat i papperssäck eller i bunt, max 120 cm i längd och 100 cm i omkrets, max 20 kollin per gång). Regelbunden hämtning i 370 l kärl kan ske 16 ggr mellan april och november. Enstaka särskilda hämtningar kan beställas. Kan lämnas på ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning. Varje hushåll kan lämna på ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas på ÅVC.	Hämtas inte via kommunen. Kan lämnas på ÅVC.
Latrin	Hämtas av kommunens entreprenör. Hämtas regelbundet efter överenskommelse med entreprenören, dock minst en gång per månad från permanentbostad.	Förekommer inte.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning.	Hämtas regelbundet efter överenskommelse med av kommunens entreprenör, dock minst en gång per månad om verksamheten inte är tillfällig.
Slam	Hämtas av kommunens entreprenör. Hämtning av slam i slamavskiljare ska ske minst en gång per år.	Hämtas av kommunens entreprenör. Hämtning av slam i slamavskiljare ska ske minst en gång per år.	Hämtas av kommunens entreprenör. Extra hämtning och hämtning sker efter beställning.	Hämtas av kommunens entreprenör efter beställning, dock minst en gång per år.
Fettavfall från fettavskiljare	Förekommer inte.	Förekommer inte.	Förekommer inte.	Hämtas av kommunens entreprenör. Hämtning ska ske regelbundet, minst en gång per månad.
Spillfett (fettavfall, t.ex. frityrfett, uppsamlat i behållare)	Lämnas till ÅVC.	Lämnas till ÅVC.	Lämnas till ÅVC.	Hämtas av kommunens entreprenör med omfattning efter behov.

Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt	Små sällskapsdjur och mindre mängder avfall från husbehovsjakt kan lämnas i ordinarie behållare för restavfall under förutsättning att det är väl emballerat.	Små sällskapsdjur och mindre mängder avfall från husbehovsjakt kan lämnas i ordinarie behållare för brännbart avfall under förutsättning att det är väl emballerat.	Små sällskapsdjur och mindre mängder avfall från husbehovsjakt kan lämnas i ordinarie behållare för brännbart avfall under förutsättning att det är väl emballerat.	Förekommer inte.
--	---	---	---	------------------

* ÅVC=återvinningscentral ** FA=Farligt avfall *** FNI= fastighetsnära insamling